

Fig. 12 - Schema elettrico dei ricevitori CROSLEY 174 A - B - C